

KÄRCHER

makes a difference

T 150



Deutsch	3
English	4
Français	5
Italiano	6
Nederlands	7
Español	8
Português	9
Dansk	10
Norsk	11
Svenska	12
Suomi	13
Ελληνικά	14
Türkçe	15
Русский	16
Magyar	18
Čeština	19
Slovenščina	20
Polski	21
Românește	22
Slovenčina	23
Hrvatski	24
Srpski	25
Български	26
Eesti	28
Latviešu	29
Lietuviškai	30
Українська	31
Қазақша	32
中文	34
日本語	Hi
العربية	Hi








Register
your product

www.kaercher.com/welcome



59671870 01/19





Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Măsurile de siguranță

- **Respectați indicațiile privind siguranța aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune.**
- **Declanșați jetul sub presiune din pistol doar când aparatul T-Racer se găsește pe suprafața de curățat.**
- **Nu trebuie să se găsească nici o altă persoană în imediata apropiere a capului de curățare.**
- **Atenție recul! Asigurați-vă o poziție stabilă și țineți cu putere pistolul și lancea.**
- **În cazul lucrărilor efectuate la aparatul T-Racer, acesta trebuie demontat de la pistolul de înaltă presiune.**

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

Figura **A**

- 1 Țeavă prelungitoare
- 2 Adaptor
- 3 Carcasă
- 4 Brațul rotorului
- 5 Duză de înaltă presiune

Utilizarea corectă

Aparatul T-Racer este ideal pentru curățarea pardoselii și pentru suprafețe de perete din diferite materiale, precum lemn, plastic, beton, gresie și piatră naturală. Utilizați aparatul T-Racer exclusiv în gospodăria particulară. Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat doar împreună cu aparatele de curățat de înaltă presiune K 2 / K 3.

Simbolurile pe aparat



⚠ PERICOL

În timpul utilizării nu prindeți aparatul T-Racer de sub margine!

Domenii de utilizare

Lucrări pregătitoare

Montați adaptorul în carcasă.

Figura **B**

- 1 Plasați adaptorul în gaura de la suport.
- 2 Rotiți adaptorul în sensul acelor de ceas, până când se blochează.

Indicație

Montare o singură dată. Adaptorul nu mai poate fi desprins.

Curățarea suprefețelor de pardoseală

Fixați aparatul T-Racer și țeava de prelungire la pistolul sub presiune.

Figura **C**

Împingeți țeava de prelungire în racordul tip baionetă al pistolului sub presiune, apoi rotiți cu 90°.

Indicații

- Aparatul de curățat terasele T-Racer nu este potrivit pentru lustruire sau șlefuire!
- Măturați suprafețele libere înainte de utilizarea aparatului T-Racer pentru a evita defectarea duzelor.
- Mișcați T-Racer peste suprafață fără să utilizați prea mare efort.

Figura **D**

⚠ PRECAUȚIE

Nu treceți aparatul peste muchii libere !

Remediarea defecțiunilor

Aparatul nu pulsează și nu creează presiune.

→ Curățați sau înlocuiți duzele de înaltă presiune.

Figura **E**

- 1 Îndepărtați clema.
- 2 Scoateți duza de înaltă presiune.
- 3 Curățați duza de înaltă presiune sub apă curată, dacă este nevoie, înlocuiți-o.
- 4 Introduceți la loc duza de înaltă presiune.
- 5 Montați clema.

Observații generale

Indiciu

Puteți folosi țeava prelungitoare cu orice accesorii Kärcher.

Îngrijirea

După utilizare, curățați aparatul cu o cârpă umedă. Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoii menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH