



Detergent pentru suprafete din lemn

Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.



Caracteristici

- Pentru curatarea tuturor suprafetelor din lemn sensibile si rezistente la apa, utilizabil universal
- Indeparteaza murdariri cu ulei, grasimi si minerale
- Elimina algele, funinginea sau reziduurile minerale
- Curatare rapida si eficienta in combinatie cu un aparat de curatat cu inalta presiune de la Kärcher
- Deosebit de bland cu materialele
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Valoarea pH cca 9 solutia concentrata
- Agent de curatare gata pentru utilizare (RTU)
- Poate fi utilizat si manual

Domenii de aplicare

- Podele lemn
- Terasa
- Mese si scaune

- Aparat de curatat cu presiune
- Manual

Marime recipient	VE*	Cod de comandă
3 l		6.296-147.0
5 l	1	6.295-361.0

*VE: unitate de ambalare

Utilizare:

Folosire manuala sau cu aparatul de curatat sub presiune

- Dozare atunci cand este folosit cu aparatul de curatat sau diluat (1:10) atunci cand se aplica manual. Se lasa sa actioneze apoi se clateste suprafata bine.

Caracteristici de mediu:



Sticla si eticheta 100% reciclabile



Tenside biodegradabile (anaerobic - OECD 311)

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro